




Ficha Técnica • Technical Sheet

Microfibra • Microfiber



Tecido • Fabric	Densidade • Density	Altura • Height
100% Microfibra Microfiber	700g/m ²	9mm

Paredes • Tectos Walls • Ceilings	Muros • Fachadas Exterior Walls	Pavimentos Floor	Madeiras • Metais Wood • Metal	Especialidade Specialty
👍 👍 👍	-	👍	👍 👍	👍 👍 👍

Especial para Gesso Cartonado • Special for Drywall

Disponível em • Available at

Sistema • System			CLIP - ø6mm				
			Bimatéria 		 x2	 x10	 + 
Tamanho • Size (mm)	ø15	100	-	-	24087	24086	24088
	ø50	180	45075	45083	-	-	-
		220	45076	45084	-	-	-
		220 Topo Fechado	-	45321	-	-	-
		250	45077	45085	-	-	-
		380	-	15206	-	-	-
		500	-	15128	-	-	-

 - Rolo • Paint Roller
 - Carga • Refill

Instruções de Uso e Limpeza / Instructions for Use and Cleaning



- 1 - Passar o rolo por água antes da primeira utilização. • Rinse the roller in water before the first use.
- 2 - Pintar a superfície como movimentos de M's e W's de forma a evitar a marcas. • Paint the surface with M's and W's movements in order to avoid marks.
- 3 - Limpar o rolo com água corrente ou diluente (ver instruções na lata de tinta). • Clean the roller with running water or solvent (see instructions on the paint can).
- 4 - Deixar secar à temperatura ambiente. • Allow to dry at room temperature.